

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВНУТРИПОЛЬНЫХ
КОНВЕКТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

regulus-system canal

TRIOVENT / QUATTROVENT



ВАРИАНТ I

ФОТОГРАФИЯ	ТИП	ОПИСАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
	Термостатический клапан прямой Vario Therm DN 15	Вариант без управления температурой (вентилятор работает с любым выключателем, часовым программатором или с центральной системой управления в варианте включить/выключить)
	Отсекательный клапан прямой Vario Therm DN 15	

ВАРИАНТ II

ФОТОГРАФИЯ	ТИП	ОПИСАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
	Термостатический клапан прямой Vario Therm DN 15	Управление вентилятором с помощью настенного термостата Honeywell T4360. Следует использовать кабельное соединение между вентилятором в коробе и термостатом (3 x min. 0,75 mm кабель)
	Отсекательный клапан прямой Vario Therm DN 15	
	Термостат Honeywell T4360	

ВАРИАНТ III

ФОТОГРАФИЯ	ТИП	ОПИСАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
	Термостатический клапан прямой Vario Therm DN 15	Управление вентилятором с помощью трехскоростного термостата Honeywell T6371A1019. Следует использовать кабельное соединение между вентилятором в коробе и термостатом (6 x min. 0,75 мм кабель). Установленный в коробе блок питания ROGK-03/230 позволяет управлять скоростью вентилятора.
	Отсекательный клапан прямой Vario Therm DN 15	
	Блок управления ROGK-03/230	
	Термостат/контроллер Honeywell T6371A1019	